

Eigendiagnose Kombiinstrument (KI)

Der rechte Stift zur Uhrzeiteinstellung hat noch eine Funktion:

Bei laufendem Motor den inneren Knopf des Stifts ca. 4 Sekunden drücken.
So aktiviert man den Diagnosemodus der KI. Im km Display erscheinen dann nur Striche.

Man kann neun Testwerte aufrufen. Dazu zieht und dreht man den Uhreinstellknopf:

- 1 = Tankinhalt in Litern
- 2 = Momentanverbrauch in Litern/h
- 3 = Öldruck in 0,1 bar
- 4 = Drehzahl in N/100 1/min
- 5 = Ölniveau + 0.5 - Ölniveau Ok= Ölniveau , - 1.5
- 6 = Test Öldruck-, Verbrauchs- und Tankanzeige - Zeiger im ersten Viertel
- 7 = Test Öldruck-, Verbrauchs- und Tankanzeige - Zeiger im zweiten Viertel
- 8 = Test Verbrauchs- und Tankanzeige im dritten Viertel.
Öldruck bleibt im zweiten Viertel.
- 9 = Test Verbrauchs- und Tankanzeige im vierten Viertel.
Öldruck bleibt im dritten Viertel.